




Di 30

N		Di 30	BESCHREIBUNG
1		382125-1	Deckelbügel
2		382126	Deckel
3		359006	Deckeldichtung: standard
		359007	Deckeldichtung: für Azeton
		359008	Deckeldichtung: für chlorierte Lösemittel
		239010	Deckeldichtung: Universal
4		429005	Ring - Bag / "Rec Bag" Klemmring
5		432300	Ölkontrollstab
6		-----	Kessel
7		350350	Griff
8		357062	Gabelförmige Zugstange
9		354656	Federführung
10		428016	Feder
11		354660	Unterer Bolzen
12		354654	Oberer Bolzen
13		384000	Ölentlüftungsventil
14		356125	Heizstab Anschluss
15		-----	Zapfen
16		304101	Mantelboden
17		475351	Elektrischer Heizstab 2 kW
18		470409	Kabelpresse
19		466105	Lüfterrad (für Kupferkondensator)
20		-----	Elektrische Abzweigdose
21		-----	Verbindung Abzweigdose - Motor
22		466149	Lüfterradnabe
23		475000	Motor 10 W
24		38V3025SM	Motorhalteplatte
25		-----	Halteplatte
26		38V3025P	Kondensatorhalteplatte
27		304115	Kühlerschutzgitter
28		-----	Halteplatte Schaltkaste
29		382045	Schaltkaste "Ex"
30		384018	Arbeitsthermostat (50-210°C) für T2 Maschinen
		384009	Arbeitsthermostat (50-185°C) für T3 Maschinen
31		425002	Drehknopf
32		385007	Timer (0-5 Stunden)
33		-----	Thermostatkanal
34		384008	Kühlersicherheitsthermostat
35		-----	Halteplatte
36		384020	Maximum Thermostat (225°C) für T2 Maschinen
		384021	Maximum Thermostat (195°C) für T3 Maschinen
37		-----	Arretierschraube
38		350000	Timer- und Arbeitsthermostatwelle
39		350903	Buchse
40		400000	Seeger
41		381040	Verschlussplatte elektrischer Schaltkasten
42		425002	Drehknopf
43		429000	Griff für Gerätekipfung
44		433712	Dampfthermometer
45		383025S	Geräteständer
46		460112	Erdung
47		433713	Ölthermometer
48		460112	Erdung
49		354001	Kippbewegung Blockierbolzen
50		353700	Feder
51		427000	Knopf für Entblockung der Kippbewegung
52		383024/2	Luftgekühlter Inoxkühler
53		430151	Kühlerhaltering
54		357049	Kühlerklemmutter
55		357049	Befestigungsplatte Inoxkühler
56		384024/2	Luftgekühlter Kupferkondensator
57		304122	No. 2 Befestigungsplatten Kupferkondensator